SCHLAGE

P516-485

Door/Window Sensor Installation Instructions

SPEAKS Z-WAVE®



Product Overview

- Z-Wave™ enabled device which provides open/closed position status
- Transmits open/closed status
- Reports tamper condition when cover is open

Product Specifications

- For indoor use only
- Operating frequency: 908.42 MHz
- Operation range: Up to 100 feet (30.5 meters) line-of-sight
- Operating temperature: 0° – 49°C, 32° – 120°F (ambient temperature)
- Battery type required: 3V Lithium CR123A
- Battery life approximately 3 years

Caution: This product is dependent upon self-monitoring and uses Z-Wave technology to communicate data wirelessly to other products. This product is not monitored by a third party and radio communication (including Z-Wave) is not 100% reliable. Therefore, this product should not be solely relied upon for the protection of life or valuables.

Caution: Exposure to water will damage this product and can make it inoperable.

Note: Performance of this product is dependent upon proper installation, and product will not perform as intended if not installed pursuant to these instructions.

1

Prepare the Nexia Bridge for Enrollment. Choose and follow the easiest option for you shown below.

Battery powered Bridge:

- Disconnect Ethernet and power to the Bridge.
- Install a new, high-quality 9-volt battery into the Bridge.
- Move the Bridge to within 6 feet (1.8 meters) of the Sensor. Keep the Bridge in this position during the entire enrollment process.

AC powered Bridge:

- Move the Sensor to the Nexia Bridge for enrollment.
- Keep the Sensor within 6 feet (1.8 meters) of the Nexia Bridge during the entire enrollment process.

For more information, refer to the Nexia Bridge User Guide.

DO NOT plug in Ethernet or power before enrolling!

2

Activate and Enroll the Sensor

a. Press and release the "+" button on the Bridge. The orange LED will blink slowly to indicate enrollment mode. **The Bridge will remain in enrollment mode for 30 seconds before timeout.**

b. Remove the Sensor's plastic pull tab to activate battery power and start the Sensor's enrollment mode. The Sensor's LED will blink.

! If the plastic tab is already removed, then remove the battery for ten (10) seconds and replace the battery (shown, right) to restart enrollment mode.

c. The orange LED on the Bridge will blink rapidly when enrollment begins. The Bridge and Sensor LEDs will light solid to indicate successful enrollment.

! If the Bridge LED never blinks rapidly and enrollment mode times out (after 30 seconds), then repeat steps a-c.





ATTENTION! Electrostatic Sensitive!

Avoid touching the antenna or circuit board when handling the battery.

3

Verify the Door/Window Sensor is added to the Nexia Bridge

! ***Remove the 9-volt battery from the Nexia Bridge, if installed.***

a. Connect the Bridge to AC power and to your router (ethernet).

b. Login to your online Nexia account.

c. Click on “Security & Sensors”, then “Sensors”, then “Setup Device”. *To change the icon from door to window (or from window to door), click “Setup Device” and choose the appropriate “Sensor Type”. (See Figures 1 – 3 below.)*

d. Move the magnet close to and away from the Sensor to view the Portal response. Check that the Nexia Portal door or window icon responds appropriately. (Refer to examples below.)

Note: Browser feedback is not immediate. The online display may take 5 seconds to 1 minute to change. Be sure to allow time for the browser to refresh.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Door Sensor



Window Sensor

4

Test the Tamper Switch (Optional)

a. Press the tab on the top of the Sensor and pull forward to remove the front cover.

b. The Sensor will transmit the tamper condition to the Nexia Bridge.

c. Check that the tamper condition is indicated on the Nexia Portal Event History tab. (Refer to the example below.)

d. Replace the Sensor cover.



5 Install the Sensor and Magnet

! The Sensor and Magnet may be installed using either adhesive tape or screws (included). Follow steps for the preferred method.

! For door applications, determine door handing before installation (see examples shown below).

IMPORTANT!
Sensor and magnet must be aligned as shown



Install the Sensor with screws

a. Use the two flat-head screws (included) to attach the Sensor mounting bracket to the door jamb or window frame.

b. Attach the Sensor to the mounting bracket, then push down (or up) to secure the Sensor on the bracket.

OR Install the Sensor with adhesive tape

a. Attach the Sensor mounting bracket to the door jamb or window frame using a strip of double-sided adhesive tape (included). *Note: Extended use of double-sided tape may damage paint or wallboard.*

b. Attach the Sensor to the mounting bracket, then push down (or up) to secure the Sensor on the bracket.

Left hand door



Right hand door



! The top of the magnet must be within ¼" (6 mm) of the arrow on the Sensor (as shown above).

! Install the magnet no more than ¾" (19 mm) away from the Sensor for optimal performance.



Install the Magnet with screws

a. Remove the base from the magnet.

b. Use two (2) small screws (included) to attach the base of the magnet to the door or window.

c. Press the magnet onto the base.

OR Install the Magnet with adhesive tape

a. Attach the magnet to the door or window using a strip of double-sided tape (included).
Note: Extended use of double-sided tape may damage paint or wallboard.

6 Sensor Operation

The Sensor detects and sends open/closed position status to the Nexia Portal. The Sensor is not intended to operate as a Z-Wave repeater.

Activity	Sensor LED
Sensor unenrolled	Continuous blinking
Enrollment completed	Solid light
Tamper	Solid light
Open or closed detection	Single blink

Maintenance

Change the Sensor Battery

a. Press the tab on the top of the Sensor and pull forward to remove the front cover.
b. Remove the old battery.
c. Insert a new 3V CR123A battery. Observe polarity.
d. Replace the Sensor cover.

Note: Sensor enrollment is not required after battery change.

Note: Failure to properly and timely change battery will impair sensor performance.

SAFETY HAZARD! BATTERY MAY EXPLODE IF NOT PROPERLY HANDLED. DO NOT RECHARGE, DISASSEMBLE OR DISPOSE OF IN FIRE.



ATTENTION!

Electrostatic Sensitive!

Use care to avoid touching the antenna or circuit board when changing the battery.

If necessary to remove a Sensor from the Nexia account, follow these steps to exclude the Sensor from a Z-Wave Network:

a. Install a new, high-quality 9-volt battery into the Bridge.
b. Hold the Bridge within 6 feet (1.8 meters) of the Sensor during the entire exclusion process.
c. Press and release the "–" button on the Bridge.
d. Remove the battery from the Sensor.
e. Leave the battery out for at least ten (10) seconds.
f. Reinstall the battery into the Sensor.
g. Observe lights on the Bridge. The orange LED will blink rapidly while exclusion is taking place. Exclusion is complete when the orange LED lights solid.
h. Remove the battery from the Sensor after exclusion is complete.

For more information, refer to the Nexia Bridge User Guide.

FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Schlage Lock Company could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID: P2GBE369 IC: 7654A-BE369

nexiahome.com

U.S.A. /Canada
(877) 288-7707

Ingersoll Rand
Residential Solutions

© 2012 Ingersoll Rand
P516-485 Online Rev. 04/12-a

Instrucciones de instalación del sensor de puerta/ventana
Instructions d'installation du capteur de porte/fenêtre



Reseña del producto
- Dispositivo compatible con Z-Wave™ que proporciona estado de posición abierto/cerrado
- Transmitirá de posición abierto/cerrado
- Notifica la condición de manipulación cuando se abre la abierta

Especificaciones del producto
- Únicamente para uso en interiores
- Frecuencia de funcionamiento: 908,42 MHz
- Alcance: Hasta 100 pies (30,5 m) con visibilidad directat
- Temperatura de funcionamiento: 0° – 49°C (temperatura ambiente)
- Tipo de batería requerido: 3V de litio CR123A
- Duración de la batería, aproximadamente tres años

El desempeño de este producto está sujeto a una instalación correcta y el producto no funcionará como se espera si no se instala según estas instrucciones.

Présentation du produit
- Z-Wave^{MC} active les dispositifs indiquant les positions d'ouverture/fermeture
- Transmettre les positions d'ouverture/fermeture
- Indique la condition du témoin d'intégrité lorsque le boîtier est ouvert

Caractéristiques du produit
- Pour un usage en intérieur uniquement
- Fréquence de fonctionnement : 908,42 MHz
- Plage de fonctionnement : jusqu'à 30,5 mètres (100 pieds) de visibilité
- Température de fonctionnement : entre 0 °C et 49 °C (température ambiante)
- Type de pile requise : 3 V Lithium CR123A
- Durée de vie de la pile : environ 3 ans

La performance de ce produit dépend d'une installation adéquate; le produit ne fonctionnera pas adéquatement si les instructions d'installation n'ont pas été respectées.

1

Prepare el puente Nexia para el registro. Elija y siga la opción que le resulte más sencilla entre las siguientes.

Puente con alimentación de batería:
- Desconecte Ethernet y la alimentación al puente.
- Instale una batería nueva de 9 V de alta calidad en el puente.
- Mueva el puente a una distancia de 6 pies (1,8 m) como máximo del sensor. Mantenga el puente en esta posición durante todo el proceso de registro.

Puente con alimentación de CA:
- Mueva el sensor hasta el puente Nexia para el registro.
- Mantenga el sensor a una distancia de 6 pies (1,8 metros) como máximo del puente Nexia durante todo el proceso de registro.

Para más información, consulte la Guía del usuario del puente Nexia.

¡NO conecte el Ethernet o la corriente eléctrica antes de registrarse!

NE branchez PAS le câble Ethernet ou l'alimentation avant l'installation!

Préparez le Bridge Nexia pour son inscription. Choisissez parmi les options suivantes celle qui semble le mieux vous convenir et suivez les instructions.

Bridge alimenté par pile :
- Débranchez l'Ethernet et allumez le Bridge.
- Installez une pile 9 volts neuve, de bonne qualité, dans le Bridge.
- Placez le Bridge dans un rayon de 1,8 mètres (6 pieds) autour du capteur.
- Maintenez le Bridge dans cette position pendant tout le processus d'inscription.

Bridge alimenté par secteur :
- Placez le capteur à proximité du Bridge Nexia pour l'inscription de ce dernier.
- Gardez le capteur dans un rayon de 1,8 mètres (6 pieds) du Bridge Nexia pendant tout le processus d'inscription.

Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur du Bridge Nexia.

2

Active y registre el sensor

a. Presione y suelte el botón "+" en el puente. El LED anaranjado parpadeará lentamente para indicar el modo de registro. **El puente se mantendrá en el modo de registro antes de que se agote el tiempo de espera a los 30 segundos.**

b. Retire la lengüeta de plástico del sensor para activar la alimentación de batería e iniciar el modo de registro del sensor. El LED del sensor parpadeará.

! Si la lengüeta de plástico ya se ha retirado, retire la batería durante diez (10) segundos y sustituya la batería (se muestra a la derecha) para reiniciar el modo de registro.

c. El LED anaranjado del puente parpadeará rápidamente cuando comience el registro. Los LED del puente y el sensor se mantendrán iluminados para indicar que el registro se realizó correctamente.

! Si el LED del puente nunca parpadea rápidamente y se agota el tiempo de espera del modo de registro (después de 30 segundos), repita los pasos a-c.



Activation et inscription du capteur

a. Appuyez sur le bouton « + » du Bridge puis relâchez-le. La DEL orange clignote lentement pour indiquer l'activation du mode d'inscription. **Le Bridge reste en mode d'inscription pendant 30 secondes avant temporisation.**

b. Retirez la languette en plastique du capteur pour activer l'alimentation par la pile et démarrez le mode d'inscription du capteur. La DEL du capteur clignote.

! Si la languette en plastique a déjà été retirée alors retirez la pile pendant dix (10) secondes et remettez-la en place pour redémarrer le mode d'inscription (illustration ci-dessous).

c. La DEL orange du Bridge clignote rapidement lorsque l'inscription commence. Les DEL du Bridge et du capteur sont fixes lorsque l'inscription s'est correctement terminée.

! Si la DEL du Bridge ne clignote jamais rapidement et que le délai de temporisation du mode d'inscription est dépassé (après 30 secondes), répétez les étapes a à c.



No tocar la antena o la tarjeta de circuitos cuando manipule la batería.

Ne pas toucher l'antenne ou le circuit imprimé lors de la manipulation de la pile.

3

Verifique que se haya agregado el sensor de puerta/ventana al puente Nexia

! ***Retire la batería de 9 V del puente Nexia, si está instalada.***

a. Conecte el puente a la alimentación de CA y al enrutador (Ethernet).

b. Inicie sesión en su cuenta de Nexia en Internet.

c. Haga clic en “Security & Sensors” (Seguridad y sensores), luego en “Sensors”, (Sensores) y luego en “Setup Device” (Configurar dispositivo). *Para cambiar el icono de puerta a ventana (o de ventana a puerta), haga clic en “Setup Device” (Configurar dispositivo) y elija el tipo de sensor apropiado en “Sensor Type”. (Vea las Figuras 1 a 3 a continuación.)*

d. Mueva el imán para acercarlo y alejarlo del sensor para ver la respuesta del portal. Verifique que el icono de la puerta o ventana en el portal de Nexia responda de la manera apropiada. (Consulte los ejemplos a continuación.)

Nota: La respuesta del explorador no es inmediata. La pantalla de Internet puede demorar entre 5 segundos y un minuto en cambiar. Asegúrese de dar tiempo a que se actualice el explorador.

Assurez-vous que le capteur Porte/Fenêtre est bien ajouté au Bridge Nexia

! ***Retirez la pile 9 V du Bridge Nexia si elle est encore à l’intérieur.***

a. Raccordez le Bridge à l’alimentation en CA ainsi que sur votre routeur (Ethernet).

b. Connectez-vous à votre compte Nexia en ligne.

c. Cliquez sur « Security & Sensors » (sécurité et capteurs) puis sur « Sensors » (capteurs) et enfin sur « Setup Device » (configurer le dispositif). Pour passer de l’icône Porte à l’icône Fenêtre (ou inversement), cliquez sur « Setup Device » (configurer le dispositif) puis choisissez l’option « Sensor Type » (type de capteur) appropriée.

d. Déplacez l’aimant en l’éloignant et le rapprochant du capteur pour observer les réponses du portail. Assurez-vous que l’icône de porte ou de fenêtre du portail Nexia réponde correctement. (Référez-vous aux exemples ci-dessous.)

Remarque : La réponse du navigateur n’est pas immédiate. L’affichage en ligne peut avoir besoin de 5 secondes à un minute pour se rafraîchir. Assurez-vous le temps nécessaire au navigateur pour se rafraîchir.



Figura/Figure 1



Figura/Figure 2



Figura/Figure 3



Sensor de puerta/Capteur de porte



Sensor de ventana
Capteur de fenêtre

4

Prueba del interruptor de manipulación (opcional)

a. Presione la lengüeta de la parte superior del sensor y tire hacia adelante para retirar la cubierta delantera.

b. El sensor transmitirá la condición de manipulación al puente Nexia.

c. Vérifiez si l’état du témoin d’intégrité est indiqué dans l’onglet « Event History » (historique des évènements) du portail. (Consulte los ejemplos a continuación.)

d. Vuelva a colocar la cubierta del sensor.

Test du commutateur du témoin d’intégrité (en option)

a. Appuyez sur la languette en haut du capteur puis tirez vers l’avant pour retirer le cache avant.

b. Le capteur transmet l’état du témoin d’intégrité au Bridge Nexia.

c. Verifique que la ficha Event History (Historial de eventos) del portal de Nexia indique la condición de manipulación. (Référez-vous aux exemples ci-dessous.)

d. Replacez le cache du capteur.



! *Precaución: Este producto depende de un control propio y utiliza la tecnología Z-Wave para transmitir datos en forma inalámbrica a otros productos. Este producto no es controlado por terceros y la comunicación por radio (incluyendo el sistema Z-Wave) no es 100 % confiable. Por lo tanto, no se debe depender únicamente de este producto para la protección de la vida o de objetos de valor.*

Precaución: La exposición al agua puede dañar este producto y puede hacer que no funcione.

! *Mise en garde : Ce produit fonctionne selon le principe d’autosurveillance et utilise la technologie Z-Wave pour transmettre, sans fil, les données aux autres produits. Ce produit n’est pas surveillé par un tiers et la communication radio (incluant Z-Wave) n’est pas fiable à 100%. Par conséquent, ce produit ne doit pas constituer le seul moyen de protection des personnes et des biens de valeur.*

Mise en garde : Exposition à l’eau peut endommager ce produit et peut la rendre inutilisable

5

Instale el sensor y el imán

! El sensor y el imán se pueden instalar usando cinta adhesiva o tornillos (incluido). Siga los pasos del método preferido.

! Para el uso en puertas, determine el sentido de apertura de la puerta antes de instalar (se muestran ejemplos a continuación).

Instalación del sensor con tornillos

a. Use los dos tornillos de cabeza plana (incluido) para instalar el soporte de montaje del sensor en la jamba de la puerta o en el marco de la ventana.

b. Instale el sensor en el soporte de montaje, luego empuje hacia abajo (o hacia arriba) para sujetar el sensor en el soporte.

O Instalación del sensor con cinta adhesiva

a. Instale el soporte de montaje del sensor en la jamba de la puerta o el marco de la ventana usando una tira de cinta adhesiva doble cara (incluido). *Nota: El uso extendido de cinta adhesiva doble cara pueden dañar la pintura o el recubrimiento de la pared.*

b. Instale el sensor en el soporte de montaje, luego empuje hacia abajo (o hacia arriba) para sujetar el sensor en el soporte.

! La parte superior del imán debe estar a una distancia de 6 mm como máximo de la flecha del sensor (como se muestra anteriormente).

Installation du capteur et de l'aimant

! Le capteur et l'aimant doivent être installés à l'aide de ruban adhésif ou de vis. Suivez les étapes en fonction de la méthode choisie.

! Pour les applications associées aux portes, déterminez le positionnement avant l'installation (Illustrés ci-dessous).

Installation du capteur avec des vis

a. Utilisez les deux vis à tête plate (inclus) pour fixer le support de montage du capteur sur l'encadrement de la porte ou le châssis de la fenêtre.

b. Installez le capteur sur son support de montage puis poussez-le vers le bas (ou vers le haut) afin de bien le fixer.

OU Installation du capteur avec du ruban adhésif

a. Fixez le support de montage du capteur sur l'encadrement de la porte ou sur le châssis de la fenêtre à l'aide d'une bande de ruban adhésif double face (inclus). *Remarque : Un usage trop important du ruban adhésif double face risque d'endommager la peinture ou le papier peint.*

b. Installez le capteur sur son support de montage puis poussez-le vers le bas (ou vers le haut) afin de bien le fixer.

! Le haut de l'aimant doit se trouver à moins de 6 mm de la flèche du capteur (comme illustré ci-dessus).


Puerta de apertura hacia la izquierda
Porte à ouverture à gauche
Lengüetas orientadas hacia arriba
Languettes vers le haut
O/OU
Puerta de apertura hacia la derecha
Porte à ouverture à droite
Lengüetas orientadas hacia abajo
Languettes vers le bas
O/OU
IMPORTANTE! El sensor y el imán deben estar alineados como se muestra
IMPORTANT! Le capteur et l'aimant doivent être alignés comme illustré
6 mm máximo maximum
Flecha
Flèche
O/OU

! La parte superior del imán debe estar a una distancia de 6 mm como máximo de la flecha del sensor (como se muestra).

! Instale el imán a 19 mm como máximo del sensor para lograr resultados óptimos.

Instalación del imán con tornillos

a. Retire la base del imán.

b. Use dos (2) tornillos pequeños (incluido) para instalar la base del imán en la puerta o ventana.

c. Presione el imán sobre la base.

O Instalación del imán con cinta adhesiva

a. Instale el imán en la puerta o ventana usando una tira de cinta adhesiva doble cara (incluido).
Nota: El uso extendido de cinta adhesiva doble cara pueden dañar la pintura o el recubrimiento de la pared.

! Le haut de l'aimant doit se trouver à moins de 6 mm de la flèche du capteur (comme illustré).

! Installez l'aimant à moins de 19 mm du capteur pour un fonctionnement optimal.

Installation de l'aimant avec des vis

a. Retirez le fond du boîtier de l'aimant.

b. Utilisez deux (2) petites (inclus) vis pour fixer le fond du boîtier de l'aimant sur la porte ou la fenêtre.

c. Appuyez l'aimant sur le fond de son boîtier.

OU Installation de l'aimant avec du ruban adhésif

a. Fixez l'aimant sur la porte ou sur la fenêtre à l'aide d'une bande de ruban adhésif double face (inclus).
Remarque : Un usage trop important du ruban adhésif double face risque d'endommager la peinture ou le papier peint.

6

Funcionamiento del sensor

El sensor detecta y envía estado de posición abierto/cerrado al portal de Nexia. El sensor no ha sido diseñado para funcionar como un repetidor de Z-Wave.

Actividad	LED del sensor
Sensor no registrado	Parpadeo continuo
Registro terminado	Iluminación permanente
Manipulación	Iluminación permanente
Detección de abierto o cerrado	Parpadeo único

Fonctionnement du capteur

Le capteur détecte et envoie les positions d'ouverture/de fermeture au portail Nexia. Le capteur n'est pas conçu pour fonctionner en tant que répétiteur Z-Wave.

Activité	DEL du capteur
Capteur non inscrit	Clignotement continu
Inscription terminée	Lumière solide
Témoin d'intégrité	Lumière solide
Détection d'ouverture ou de fermeture	Clignotement unique

Mantenimiento / Maintenance

Cambio de la batería del sensor

a. Presione la lengüeta de la parte superior del sensor y tire hacia adelante para retirar la cubierta delantera.
b. Retire la batería usada.
c. Inserte una batería de 3 V CR123A nueva. Observe la polaridad.
d. Vuelva a colocar la cubierta del sensor.

Nota: No se requiere registrar el sensor después de cambiar la batería.

Nota: no cambiar la batería correctamente y a tiempo impedirá el correcto funcionamiento del sensor.

Remplacement de la pile du capteur

a. Appuyez sur la languette en haut du capteur puis tirez vers l'avant pour retirer le cache avant.
b. Retirez l'ancienne pile.
c. Introduisez une nouvelle pile 3 V CR123A. Respectez la polarité.
d. Replacez le cache du capteur.

Remarque : L'inscription du capteur n'est pas nécessaire après le changement de la pile.

Note : Si la pile n'est pas remplacée correctement et régulièrement, la performance du détecteur sera affectée.

¡PELIGRO DE SEGURIDAD! LA BATERÍA PUEDE EXPLOTAR SI NO SE LA MANIPULA DE MANERA APROPIADA. NO LA RECARGUE, DESARME O DESECHE EN EL FUEGO.

RISQUE D'ACCIDENT! LA PILE PEUT EXPLOSER SI ELLE N'EST PAS CORRECTEMENT MANIPULÉE. VEILLEZ À NE PAS LA RECHARGER, LA DÉMONTER OU LA JETER AU FEU.







¡ATENCIÓN! Sensible a la electroestática
Tenga cuidado de no tocar la tarjeta de circuitos cuando manipule la batería.

ATTENTION! Sensible à l'électricité statique
Veillez à ne pas toucher le circuit imprimé lors de la manipulation de la pile.

Si es necesario retirar un sensor de la cuenta de Nexia, siga estos pasos para excluir el sensor de una red Z-Wave:

a. Instale una batería nueva de 9 V de alta calidad en el puente.
b. Sostenga el puente a una distancia de 6 pies (1,8 metros) como máximo del sensor durante todo el proceso de exclusión.
c. Appuyez sur le bouton « – » du Bridge puis relâchez-le.
d. Retirez la pile du capteur.
e. deje la batería durante al menos diez segundos.
f. Vuelva a instalar la batería en el sensor.
g. Observe las luces del puente. La DEL orange doit clignoter rapidement pendant l'exclusion. L'exclusion est terminée lorsque la DEL orange reste fixe.
h. Retirez la pile du capteur une fois l'exclusion terminée.

Para más información, consulte la Guía del usuario del puente Nexia.

S'il est nécessaire de retirer un capteur du compte Nexia, suivez ces étapes afin d'exclure le capteur d'un réseau Z-Wave:

a. Installez une pile 9 volts neuve, de bonne qualité, dans le Bridge.
b. Maintenez le Bridge dans un rayon de 1,8 mètres (6 pieds) du capteur pendant tout le processus d'exclusion.
c. Presione y suelte el botón "-" en el puente.
d. Retire la batería del sensor.
e. Laisser la batterie pendant au moins dix secondes
f. Remettez la pile dans le capteur.
g. Observe lights on the Bridge. El LED anaranjado parpadeará rápidamente mientras se realiza la exclusión. La exclusión está completa cuando el LED anaranjado permanece iluminado.
h. Retire la batería del sensor después de que se haya completado la exclusión.

Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur du Bridge Nexia.

Declaración de la Comisión de Comunicaciones Federal (FCC)
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluida interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o las modificaciones a este equipo sin autorización expresa de Schlage podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Déclaration FCC
Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit provoquer aucune interférence dangereuse, et (2) ce dispositif doit tolérer les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences provoquées par une utilisation involontaire.

Les changements ou modifications portés à cet équipement que Schlage n'aurait pas expressément homologué pourraient annuler l'autorisation donnée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

FCC ID: P2GBE369 IC: 7654A-BE369

nexiahome.com

U.S.A. /Canada
(877) 288-7707